



UWAGA!

Wyprowadzone są trzy zestawy przekaźnika alarmowego.
Zaleca się stosowanie systemów alarmowych,
w których "przerwa w obwodzie" powoduje wygenerowanie alarmu
(para zacisków: COM i NO).

Jeżeli zainstalowany jest jeden sygnalizator alarmowy, wówczas należy połączyć szeregowo poszczególne zaciski: syrena - NO.0, COM.0 - NO.1, COM.1 - NO.2, COM.2 - NO.3, COM.3 - NO.4, COM.4 - NO.5, COM.5 - NO.6, COM.6 - NO.7, COM.7 - NO.8, COM.8 - syrena.

