



**JOTAFAN**  
www.jotafan.pl



Producent:

**SYSTEMY KONTROLNO-POMIAROWE JOTA s.c.**  
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9  
tel. (12) 269-18-77, fax 266-35-11 w.201  
e-mail: jota@kr.onet.pl www.skp-jota.pl

**systemy sterowania mikroklimatem**

---

## **Dodatek**

Zmiany konstrukcyjne i funkcjonalne wersji C-03 regulatora *JOTAFAN COMBO-M* w stosunku do wersji C-02.

### **1. Praca z uszkodzoną pamięcią.**

W momencie stwierdzenia uszkodzenia pamięci przechowującej nastawy urządzenia dopuszczalna jest tzw. praca awaryjna. Na starcie systemu zostaną ustawione wszystkie wartości na domyślne (patrz instrukcja). Użytkownik ma możliwość ich zmiany jednak nie zostaną one zapamiętane na stałe.

**UWAGA!** Chwilowy zanik napięcia zasilania i restart regulatora spowoduje powtórne załadowanie wartości domyślnych. Dlatego praca z uszkodzoną pamięcią jest niezalecana i regulator powinien zostać naprawiony przez specjalizowany serwis.

Poprzednie wersje regulatorów po stwierdzeniu błędu pamięci powodowały automatyczny restart systemu do czasu stwierdzenia prawidłowego działania pamięci.

### **2. Zmiana wartości nastaw domyślnych i zakresu ich zmiany.**

Szybkość wzrostu regulacji:

Wartości graniczne 0 [%] ÷ 5 [%]

Ustawienie domyślne 0 [%]

Szybkość spadku regulacji:

Wartości graniczne 0 [%] ÷ 5 [%]

Ustawienie domyślne 0 [%]

Algorytm „PVA”:

Wartości graniczne 0 [%] ÷ 5 [%]

Ustawienie domyślne 0 [%]